



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

AGOL

Strana: 1 z 3

AGOL

Alkoholový prostředek určený pro rychlou dezinfekci povrchů

Oblast použití: - Typ přípravku: PT2 a PT4

- **AGOL** je tekutý přípravek určený pro rychlou hygienickou dezinfekci povrchů v domácnosti, službách, stravování, dopravě a jiných povrchů, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Umožňuje bezoplachové ošetření předmětů pro styk s potravinami. Při pravidelné aplikaci doporučujeme občasné omytí povrchů nejlépe teplou vodou.

- účinnost: baktericidní (ČSN EN 1276, ČSN EN 13697)
Fungicidní (ČSN EN 1650+A1, ČSN EN 13697)
Virucidní proti bakteriofágům (ČSN EN 13610)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (prostředku, 20 °C)
čirá kapalina	cca 0,9	< 7,0

Aplikace přípravku a podmínky použití:

Prostředek je určen pro dezinfekci povrchů tzv. technologií postřiku tj. rovnoměrného nanesení aerosolu na dezinfikovanou plochu. Základní podmínky aplikace jsou uvedeny v následující tabulce:

Způsob nanesení	Teplota čištěného povrchu (° C)	Doba expozice, účinnost	Spotřeba prostředku (ml/m ²)
Pomocí rozprašovače	max. 25	5 min; baktericidní	cca 40
		15 min; baktericidní, fungicidní a virucidní proti bakteriofágům	

Přípravek se aplikuje nástřikem koncentrátu na povrch, po 15 sec se povrch otře sterilním mulem, jednorázovým ubrouskem, nebo necháme zaschnout. Po uplynutí potřebné expoziční doby a odeznění alkoholového zápachu je ošetřený povrch použitelný pro kontakt s potravinami. U povrchů určených pro trvalý styk s potravinami se doporučuje jejich občasné omytí pitnou vodou. Pro dosažení optimální

Výrobce:
MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

AGOL

Strana: 2 z 3

účinnosti lze přípravek znovu aplikovat na povrch a nechat zaschnout. Příklad použití: ledničky, stoly, prodejní pulty, sportovní zařízení, sedadla.

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro dezinfekci povrchů stálých vůči vodě.
Aplikace prostředku není vhodná	Pro dezinfekci i povrchů vyrobených z akrylátového skla.

Upozornění: dodavatel doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet. Prostředek smí být použit jen v zařízeních, u nichž je vyloučena možnost průniku prostředku do elektrických částí.

Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: ethanol 60,5 g/100 g, propan-2-ol 7 g/100 g, kyselina mléčná 0,8 g/100 g
Prostředek není parfemován.

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu a etiketě prostředku.

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nenechte prochladnout. Při zástavě dechu, nebo nepravdělném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Opláchněte kůži vodou. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlažné tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné limity pro ovzduší (NPK - P). Zajistěte účinné větrání pracovního prostoru. Při použití přípravku nekuřte a odstraňte možné zdroje zapálení.

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 28.10.2019

AGOL

Strana: 3 z 3

Skladování: pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Společné skladování: skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Přeprava: je nebezpečné zboží – **UN 1987**, ALKOHOLY, J.N. (Ethanol, Isopropanol).

Pokyny pro likvidaci:

Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

Likvidace odpadů: Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu.

Likvidace obalů: Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
750 ml PE lahev	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
5L HDPE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-

Výrobce:
MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz