



Technický list

CLEAMEN 451

Objem: 1,2 kg Kód výrobku: VC451010099
6 kg VC451050099



Popis výrobku:

Prostředek určený k odvápnování nerezových zařízení jako jsou myčky nádobí, pračky, varné konvice, varné nádoby a napařovače, nerezové plochy v kuchyních, sprchách a bazénech.

Odvápňovač beze zbytku likviduje problémové usazeniny a zanechává tyto plochy čisté. Díky obsahu antikorozních látek nenarušuje kovové povrchy.

Návod k použití:

Před aplikací vyzkoušejte, zda vami zvolená koncentrace nemění vzhled kovového povrchu vašeho zařízení, případně koncentraci snižte.

Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco, mramor, travertín, pískovec), lesklý a umělý kámen, lesklou dlažbu, dřevo, laminát a ostatní materiály neodolné kyselinám.

dávkování	míra znečištění		
	běžné	střední	silné
ml/1 liter	50	150	300
pH roztoku	2,3	2,3	2

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina
pH: 1
Barva: Bezbarvá
Vůně: Bez zápachu



Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
1,2 kg	12	8	4	384
6 kg	1	32	4	128
	0			
	0			
	0			

Složení:

NEBEZPEČÍ.

Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 1.6.2022